

iLOQ AVAIN K10S.3 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

iLOQ Avain K10S.3 käyttö- ja huolto-ohje v. 1.0



KÄYTTÖOHJE

Työnnä avain lukkosylinteriin perille saakka ja käännä. Mikäli lukko ei aukea, poista avain lukosta ja toista toimenpide hitaammin tasaisella nopeudella. Lukkosylinteri tuottaa sekä lukon, että avaimen elektronikan tarvitseman sähköenergian avaimen työntöliikkeestä. Mikäli työntöliike on liian nopea, lukko pysyy lukitussa tilassa.

HUOLTO-OHJE

Avaimen metalliosassa oleva kontaktilanka on pidettävä puhtaana. Mikäli lanka likaantuu, puhdista se pehmeällä pyyhkeellä. Jos kontaktilangassa on vaurioita tai langan kosketuspinta on mennyt rikki, avain on korvattava uudella.



Kontaktilanka

iLOQ-avainta ei tule käyttää mihinkään muuhun kuin tässä käyttöohjeessa mainittuun tarkoitukseen. iLOQ-lukkosylinteriin ei tule työntää mitään vierasta esinettä tai avainta. Avainta ei saa muokata millään tavalla. Nämä ja mahdolliset muut ohjeet tulee luovuttaa käyttäjälle.

