

# iLOQ NYCKEL K10S.3

## BRUKS- OCH SERVICEANVISNINGAR

SWE 74872

iLOQ-nyckel K10S.3 Bruks- och serviceanvisningar v. 1.0



### **BRUKSANVISNING**

För in nyckeln ända in i låscylindern och vrid om. Om låset inte öppnar sig, tag ut nyckeln ur cylindern och upprepa åtgärden långsammare. Då nyckeln förs in i låset alstrar låscylindern all den elenergi som cylinderns och nyckelns elektronik behöver. Är införingsrörelsen för snabb förblir cylindern i låst läge.

### **SERVICEANVISNING**

Kontakttråden i nyckelns metalldel måste hållas ren. Blir tråden smutsig, rengör den med en mjuk trasa. Om det finns skador på kontakttråden eller om trådens kontaktyta skadats, skall nyckeln bytas ut.



iLOQ-nyckeln bör inte användas för andra ändamål än den som nämns i denna bruksanvisning. Främmande föremål eller andra nycklar får inte föras in i låscylindern. Nyckeln får inte ändras på något sätt. Denna anvisning samt eventuella övriga instruktioner skall överlämnas till användaren.

### **BYTE AV PLASTLOCK**

med tummen, ett verktyg eller t.ex. ett kraftigt suddgummi. Avlägsna plastlocket och ersätt det med ett annat. Lås fast plastlocket genom att vrida det ca 45 grader medsols.

Observera - de grå plastlocken är inte utbytbara.

